

ASONIC

pulitori ad ultrasuoni

MANUALE D'USO

Modello: **IND-30, IND-40, IND-80,
IND-100, IND-180, IND-300**



Grazie per aver acquistato il pulitore a ultrasuoni. Si prega di prendersi del tempo per leggere queste istruzioni operative prima dell'uso e di conservarle per riferimento futuro. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni personali e danni alla proprietà.

Lista imballaggio:

- Una macchina per la pulizia ad ultrasuoni con coperchio
- Un cestello per la pulizia
- Un cavo di alimentazione
- Un manuale utente

Si prega di verificare l'integrità della confezione del prodotto rispetto alla lista di imballaggio sopra riportata. Per eventuali danni alla confezione o componenti mancanti, contattare immediatamente il rivenditore.

**PULIZIA DEGLI OGGETTI AD ULTRASUONI
è veloce, efficiente e senza sforzo!**

INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE:

Disimballare con cura il pulitore e rimuovere tutte le tracce di materiali di imballaggio. Ispezionare visivamente il pulitore per eventuali parti che potrebbero essersi allentate o danneggiate durante il trasporto. Collocare l'apparecchio orizzontalmente in un luogo ben ventilato e asciutto. Selezionare un detergente appropriato o acqua demineralizzata in base alle proprietà del pezzo da pulire.

ISTRUZIONI PER L'USO:



1. Versare la soluzione detergente nel serbatoio di pulizia e posizionare il cestello con gli articoli da pulire nel serbatoio. Dopo aver riempito il serbatoio, collegare saldamente la spina di alimentazione alla presa di corrente con messa a terra appropriata (220 V/50 Hz) per garantire la sicurezza. Il display del pulitore a ultrasuoni mostrerà il tempo predefinito di 3 min e la temperatura di 25 °C.
2. Regolare la temperatura di pulizia desiderata utilizzando **Aumento della temperatura (+)** o **Diminuire (-)** pulsanti. Il riscaldatore del serbatoio verrà attivato quando si preme **Riscaldamento ON/OFF** se la temperatura impostata è superiore alla temperatura interna. Una volta raggiunta la temperatura impostata, il riscaldatore si spegnerà.
- 3. IMPORTANTE: non accendere il riscaldatore se almeno 2/3 del serbatoio non sono pieni di liquido. Quando si usa il riscaldamento, gli ultrasuoni devono essere accesi!**
4. Regolare il tempo di funzionamento ultrasonico desiderato utilizzando **Aumento del tempo (+)** o **Diminuire (-)** pulsanti. Attivare il funzionamento degli ultrasuoni premendo **Ultrasuoni ON/OFF** pulsante. Gli ultrasuoni funzioneranno fino allo scadere del timer, oppure puoi interrompere l'operazione prima che il timer scada premendo **Ultrasuoni ON/OFF** di nuovo il pulsante.
- 5. IMPORTANTE:** Dopo la pulizia premere „Ultrasonic OFF” e „Heating OFF”! Quindi attendere che il liquido si raffreddi prima di rimuovere il cestello con gli oggetti. Sciacquare gli oggetti con acqua pulita. Scollegare il cavo di alimentazione e scaricare il liquido sporco dall'aspirapolvere. Pulire il serbatoio con un panno morbido e asciutto.

AVVERTIMENTO:

- L'unità può funzionare fino a 8 ore al giorno!
- Non gettare oggetti nel serbatoio né urtare l'apparecchio poiché potrebbero danneggiarlo.
- È vietato l'uso di un pulitore a ultrasuoni senza liquido poiché l'apparecchio potrebbe danneggiarsi rapidamente e causare un incendio.
- Per riscaldare il liquido è necessario accendere sia il riscaldamento che gli ultrasuoni e coprire il serbatoio con un coperchio.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA:

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o conoscenza, compresi i bambini, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto una formazione adeguata per l'uso del dispositivo.

Conservare l'apparecchio e il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini!

- 1. Attenzione:**Questo prodotto funziona ad alta tensione, non utilizzarlo in luoghi umidi per evitare scosse elettriche.
2. Non posizionare il pulitore a ultrasuoni su una superficie morbida o su altre superfici che potrebbero ostruire la ventilazione.
- 3. Non utilizzare il pulitore ad ultrasuoni senza fluido nel serbatoio**, poiché potrebbe provocare un incendio.**Riempire sempre almeno 2/3 del serbatoio**e al massimo fino a 2 cm sotto il bordo superiore del serbatoio.
- 4. Non utilizzare detersivi infiammabili nel serbatoio!**
5. Collegare sempre il pulitore a ultrasuoni alla presa elettrica AC220V/50Hz.
6. Durante il normale funzionamento del generatore a ultrasuoni, si produce un suono costante dall'oscillazione armonica del corpo del pulitore colpito dalle onde ultrasoniche. In caso di oscillazione discontinua, aumentare o ridurre il livello del fluido di pulizia di una piccola quantità per ottenere un suono costante, che faciliterà una migliore pulizia dell'articolo.
- 7. Non lasciare l'apparecchio collegato alla corrente elettrica incustodito.**
8. Il funzionamento consecutivo a lungo termine del pulitore a ultrasuoni può causare alte temperature all'interno dell'unità e accelerare l'invecchiamento dei componenti elettronici al suo interno. Non far funzionare il pulitore ininterrottamente per più di un'ora alla volta, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti interni.
9. Evitare che il corpo del pulitore a ultrasuoni venga schizzato con liquidi detersivi o acqua, poiché potrebbero causare cortocircuiti e quindi danneggiare l'apparecchio.
10. Più oggetti metti nel tuo bagno di pulizia, meno efficiente sarà la pulizia. Non è consigliabile sovrapporre gli oggetti. Lascia sempre molto spazio libero tra gli oggetti.
11. Tenere il coperchio chiuso durante l'uso. Questo eviterà schizzi e ridurrà l'evaporazione del fluido.
12. Maneggiare con cura il pulitore a ultrasuoni. Non colpire o lanciare l'apparecchio per evitare danni e comprometterne le prestazioni e la durata.
13. **NON** spruzzare acqua o liquidi sul dispositivo e sul pannello di controllo.
14. Spegnerne sempre il riscaldatore dopo l'uso, poiché lasciarlo acceso può causare l'evaporazione del fluido e danneggiare i componenti interni.
15. Prestare attenzione quando si aggiungono o rimuovono elementi dal serbatoio di pulizia, poiché è probabile che il fluido sia caldo e il fluido spostato può danneggiare i componenti interni. Qualsiasi fluido spostato deve essere asciugato immediatamente.
16. Prima di cambiare o scaricare il fluido detergente, assicurarsi che il fluido sia a temperatura normale e che il generatore di onde ultrasoniche sia spento e l'alimentazione elettrica sia scollegata.
17. Staccare la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'apparecchio o di riempirlo di liquido, se l'apparecchio non verrà utilizzato per un lungo periodo o se si verifica un malfunzionamento.
18. Pulire il serbatoio e l'involucro del pulitore a ultrasuoni con un panno morbido e asciutto dopo aver scollegato il cavo di alimentazione. Rimuovere qualsiasi traccia di sporco nel serbatoio dopo ogni operazione.
19. **NON** toccare l'unità se la macchina è caduta in acqua durante il funzionamento. Rimuovere prima la spina di alimentazione dalla presa.
20. Non aprire l'involucro dell'apparecchio per evitare situazioni pericolose, poiché funziona ad alta tensione.
21. Non utilizzare il pulitore a ultrasuoni se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
22. Non riparare o apportare modifiche al pulitore a ultrasuoni da soli. Chiamare sempre un servizio autorizzato in caso di problemi con l'apparecchio.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Modello: **IND-30, IND-40, IND-80, IND-100, IND-180, IND-300**

Grazie per aver acquistato questo prodotto, speriamo che ne siate soddisfatti. Se è necessario riparare il prodotto entro il periodo di garanzia, vi consigliamo di contattare prima il vostro rivenditore. Per evitare inconvenienti, prima di chiamare l'assistenza vi consigliamo di rileggere le istruzioni.

Periodo di garanzia: 2 anni / 24 mesi.

DICHIARAZIONE DEL GARANTE:

- Il prodotto avrà caratteristiche prescritte o dichiarate durante il periodo di garanzia. Il fornitore della garanzia entro il periodo di garanzia, a proprie spese, fornisce assistenza e rimozione dei difetti derivanti da incongruenze tra le specifiche effettive e dichiarate del prodotto. Se il fornitore della garanzia non è in grado di adempiere a questo obbligo, sostituirà il prodotto con uno nuovo o con un modello di caratteristiche simili se il precedente non è disponibile.
- Il prodotto funzionerà correttamente durante il periodo di garanzia, se utilizzato in conformità allo scopo previsto e alle istruzioni del manuale tecnico. Il fornitore della garanzia si impegna a eliminare eventuali guasti e carenze che impediscono al prodotto di funzionare correttamente nel centro di assistenza designato.
- Il proprietario del dispositivo è tenuto ad accertarsi che la garanzia sia correttamente convalidata. In assenza di convalida, la garanzia decade.
- L'assistenza per questi elettrodomestici sarà disponibile per 5 anni dopo la vendita.

TERMINI DI GARANZIA:

L'acquirente può rivendicare i propri diritti presentando la garanzia originale convalidata e la fattura originale con la data di acquisto. La garanzia non è valida se alterata, barrata o danneggiata. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le istruzioni fornite con ciascun dispositivo.

1. La garanzia è considerata valida quando l'apparecchio difettoso viene consegnato per l'assistenza corredato della fattura originale e del certificato di garanzia convalidato.
2. La garanzia decade se:
 - L'apparecchio viene utilizzato in modo diverso e per periodi più lunghi di quelli consigliati nelle istruzioni;
 - Le riparazioni vengono effettuate (al dispositivo) da persone non autorizzate;
 - Sono presenti installazioni di parti non originali;
 - Il dispositivo non è stato maneggiato correttamente;
 - Il prodotto ha subito una scossa elettrica o un fulmine;
 - Il prodotto è stato danneggiato durante il trasporto;
 - Il dispositivo non è stato installato correttamente;
 - Il danno è stato causato da urti meccanici al dispositivo da parte del cliente o di terzi.

AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DELLA MERCE, L'ACQUIRENTE DEVE ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA COMPLETO DI TUTTE LE PARTI E FISICAMENTE INTATTO. NON SARANNO ACCETTATI RECLAMI SUCCESSIVI PER I PROBLEMI SOPRA INDICATI.

Per tutte le riparazioni in garanzia, contattare l'importatore e distributore per l'Europa:

ASONICO.



Smaltimento di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandoti che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contatta l'ufficio civico locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui hai acquistato il prodotto.

ASONICO

www.asonic-ultrasoniccleaners.com | e: order@asonic.si